

PS512/PS512S/SWB512MV/SWB41MV/DMH32 系列

软件升级指南

1. 重命名 xxx.bin 文件为 MERGE.bin
2. 拷贝 MERGE.bin 到 U 盘的根目录
3. 关闭产品的机电源
4. 把 U 盘插入产品的 USB 升级口

(USB 口: PS512/PS512S/SWB41MV 在产品的侧面板

SWB512MV/DMH32 在产品的后面板

5. 打开或插上产品电源, 自动升级, 升级完成后前面板的指示灯会快速闪烁, 然后:
 - a. 关闭或拔掉产品电源
 - b. 拔掉 U 盘
 - c. 开启产品电源

请严格遵守上述升级步骤, 以避免升级失败无法恢复