


LY1702S Bottom Switch Definition



Use this switch on bottom side to select the HDCP mode on output ports
通过底部拨码开关来选择 HDMI 输出端的 HDCP 类型

OPTION	
Position (PIN2,1) 拨码位置(引脚 2,1)	HDCP with Output Ports 输出的 HDCP 类型设置
0,0	Follow Input 输出的 HDCP 类型同输入的 HDCP
0,1	Force HDCP1.4 强制 HDCP1.4 输出
1,0	强制 HDCP2.2 输出
1,1	Force No HDCP 强制无 HDCP 输出